



必ず上位システムから起動する


## 6.1 基本パターン



## 6.2 機種情報要求




## 6.3 データフォーマット要求 (モニタ and 設定)




※応答データは「END」が「Y」になるまで1レコードずつ  
10msec以上の間隔を空けて送信する事。


## 6.4 モニタデータ要求 (モニタ and 設定)



## 6.5 運転指示・メニュー読み書き・定義設定書き換え指示



## 6.6 エラーデータ要求



※応答データは「END」が「Y」になるまで1レコードずつ  
10msec以上の間隔を空けて送信する事。

### 6.7 通信異常(上位でタイムアウト)

